## REMOTE CONTROL 遙控服務

## 訂閱/相關說明/啟用和使用


本使用說明將依序解釋有關啟用您愛車的 Remote Control 遙控服務的各項步驟。

在使用 Remote Control 之前,您必須先安裝 MyPEUGEOT APP 並在註冊帳號後,輸入您的愛車資訊。

若您的智慧型電話內還沒安裝 MyPEUGEOT APP,請先透過 Apple App Store 或 Google Play Store 搜尋並下載與安裝。




開啟 MyPEUGEOT APP,請先造訪 Services store (服務商店),選擇"探索"來開啟 Remote Control 遙控服務,點選 "START ACTIVATION" (開始啟動) 接著繼續相關步驟來啟用新服務。



您將會被導回服務啟動頁面,您可以在此瀏覽 Remote Control 能帶給您的好處,接著往下滑並按下 "GET" 按鈕繼續啟動此服務。

開通 Remote Control 之前請詳讀並接受服務條款,在儲存您的偏好設定後,只需點選 "CONTINUE TO MYPEUGEOT" 來透過 APP 開始啟用程序。

只需您幾分鐘操作 3 個步驟,最後就可以開始享受您的 Remote Control 遙控服務。 首先請閱讀並接受服務條款,然後開始啟動。




1. 輸入您的電話號碼,接著收到短訊後,輸入該驗證碼

close Trusted phone number	Trusted phone number	Trusted phone number	
<u>C</u>	Enter your trusted telephone number.  Country	We have send you a 6-digit code by SMS. Please fill it in here to confirm your trusted phone number.	
_	Select	Received code	
Define a trusted phone number	Phone number	Re-send me the code >	
This telephone number will allow us to identify you in a secure way. It will be useful to ask you for confirmation of any			


STAR			CO	NTINUE		CONTINUE
	〈 Trust	ed phone nu	mber	Close Trusted pho	ne number	
		d you a 6-digit on the second in the second		Q.	<i></i>	
	Received cod	е				
	123455		~	Your trust	ed phone	
	Re-send me t	he code >		number is	в аеппеа:	
	1	2 ABC	3 DEF			
	4	5 JKL	6 mno			
	7 PQRS	8 TUV	9 wxyz			
		0	$\langle \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \!$			
				CONT	INUE	

## 2. 設定屬於您個人的 4 位數字密碼

若開始此步驟,首先您會透過 SMS 簡訊收到一組臨時密碼,請先輸入臨時密碼,然 後再輸入用於註冊帳號的電話號碼,接著輸入想要的密碼,此密碼可讓您安全的遙控 車輛。



3. 透過藍牙連線功能,將智慧型電話與車輛連接。 前往您的愛車,啟動引擎,開啟電話端的藍牙功能,然後點選配對來開啟程序。



FINISH

現在 Remote Control 遙控服務已啟用:可能會要求您更新車輛設備軟體,以讓您能充分享受所有功能並遠程管理愛車。

## 如何使用您的 REMOTE CONTROL:

當您為愛車啟用 Remote Control 遙控服務後,您可以觀察車輛鎖定狀態,上鎖或解鎖車輛、點亮車外照明或按鳴喇叭。

若要遙控控制您的愛車,只需點開 MyPEUGEOT APP ,然後選擇任何一個想用的功能,並稍後幾秒待命令被執行。

請記住,每七日會需要由您輸入密碼,來確保系統的可用性。

